Guide de formation Multifonctions IR Advance 52







Sommaire

La nouvelle méthode d'impression en 1 clin d'œil	3
L'impression sécurisée	4
La politique d'impression	5
Panneau de commande	7
Authentification	8
Réalisation d'une copie	10
Réalisation d'une impression depuis un PC	16
Réalisation d'une impression depuis un MAC	17
Imprimer un document depuis une clef USB	18
Retrait des supports de mémoire Clef USB	20
Libérer les impressions sécurisées	21
Réalisation d'une impression via mail	24
Réalisation d'une impression depuis le Web	25
Réalisation d'une numérisation	26
Numériser un document sur une clef USB	29
Déconnexion	32
Remplacement un consommable	33
Un problème ?	40

La nouvelle méthode d'impression en 1 clin d'œil



L'impression sécurisée

Les fonctions associées, impression sécurisée et Follow-Me apportent une économie de près de 30% sur les volumes imprimés,

Réduisent le gaspillage et les coûts en libérant uniquement les documents demandés par l'utilisateur,

Assurent la confidentialité des documents sur le réseau,

Les documents suivent l'utilisateur quel que soit le modèle ou le site du périphérique utilisé,

Une plus grande simplicité d'utilisation et une convivialité accrue permettent aux utilisateurs de gagner du temps,

L'impression sécurisée permet de remplacer de coûteuses imprimantes individuelles par des périphériques de groupe de travail,

L'impression est effectuée uniquement après authentification de l'utilisateur sur le MFP, d'où un temps d'attente avant impression.

La politique d'impression

Authentification par **badge** ou **code** pour :





Copier

Numériser

Imprimer

La politique d'impression

Impression et copie N&B par défaut



Copie recto par défaut

Impression recto verso par défaut

Panneau de commande



- 1. Afficheur tactile
- 2. Touche [Réglages/Enregistrement]
- 3. Touche [Réglages/Enregistrement]
- 4. Touche [Économie d'énergie]
- 5. Touche [Informations de compteur/périphérique]
- 6. Touche de réglage de la luminosité
- 7. Touche de réglage du volume
- 8. Touche [Effacer]
- 9. Touche [Arrêter]
- 10. Touche [Démarrer]
- 11. Témoin Alimentation électrique principale
- 12. Témoin Erreur
- 13. Témoin Traitement/Données
- 14. Touche [Réinitialiser]
- 15. Touche d'identification (Connexion/Déconnexion)

Première authentification

Passez votre Badge sur le lecteur

Seul les badges de la technologie MIFARE sont acceptés.

Un **BIP** est émis lors du passage du Badge compatible.



Vous êtes invité à renseigner votre : Code badge



Dès lors, vous accédez aux différentes fonctions



Authentification



Vous accédez aux

Fonctions du multifonctions





Appuyez sur Copie.





L'écran de fonction copie apparait.



Placez les documents face vers le haut.



Placez les documents face vers le bas.



Saisissez le nombre de copies souhaité.



Appuyez sur la touche verte.





Le **N&B** et le **recto verso** sont paramétré **par défaut**.

Si vous en avez les droits, sélectionnez le mode **couleur.**





Il est possible de sélectionner le **magasin papier**. La machine est en outre réglée pour reconnaitre automatiquement le format de l'original.





Il est possible de lire les originaux en **recto** et **recto verso**.



Réalisation d'une impression depuis un poste PC

1

Cliquez sur Fichier puis Imprimer.

2 Choisissez l'imprimante :

\\printserver.centralesupelec.local\imprimante_SC



Spécifiez les réglages d'impression nécessaires et cliquez sur [OK].

lutput Options		
Taille de papier:	A4	-
Format de sortie:	- Taile du papier -	J UNIFLOW
Copies:	1	
Orientation:	Portrait	✓ Prévision:
Impression couleur:	Automatique	×
Recto-verso:	Recto	✓
Impression de brochures:	Non	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Agrafe:	Aucune 🗸 🗌 E	ico
Perforation:	Sans Perforation	✓
Pages per Sheet:	1	✓
Catalogue papier:	- Sélection automatique -	✓
		Avançé A propos de

Réalisation d'une impression depuis un poste MAC



Cliquez sur Fichier puis Imprimer.

2 Choisissez l'imprimante :

smb://printserver.centralesupelec.local/imprimanteCSMAC



Spécifiez les réglages d'impression nécessaires et cliquez sur [OK].

Page	s : toutes			
	inered			

Imprimer un document depuis une clef USB



Insérer votre clef USB sur le coté droit du MFP

L'appareil prend en charge les périphériques mémoire USB au format FAT32/exFAT.





Appuyez sur Accès fich. enregistrés



Imprimer un document à partir d'une clef USB

Sélectionner le support mémoire et sélectionnez un fichier.

QUPRESSOIR	n Accès fich. enregistrés	\$		🗇 Accès fich. enregistrés	\$
Menu principal	Choisir l'emplacement à utiliser pour le fichier. 🥜 Support mémoire		Menu principal	Choisir un fichier et spécifier le but. 🤣 /Uniflow Stats/	
🛋 Menu rapide	Support mémoire (A:) 2.666a 3.	756a	🟩 Menu rapide	✓ Type Nom ▲ Fermat Date/Heure ▲ Analyse Heure du jour Iltilisation off 36 7Ko 04/06 15:33 ■ ▲ Impressions copies par imprimante evec uti 50.74Ko 04/06 15:30	
Vire et mémoriser			ire et mémoriser	Impressions copies par imprimence par 40.4460 04/00 15.25	1/2
Accès fich. enregistrés		1/1	Accès fich. enregistrés	Impressions copies par utilisateur.pdf 67.87% 08/06 15:58 Inventaire des imprimentes.pdf 25.49% 04/06 15:14 Pont → W ar Dofertions Total:11 Sélect:1	
		×		du dossier , Utilisé : 281 Effacer Détails , Afficher , Modifier ,	
	Len ht Vérifier infes				r ,
Suivi statut/Annulation	@ 🔟 Fonctionnement à distance en cours	F* Déconnexion	Sulvi statut/Annulation	A 🖼 Fonctionnement à distance en cours	onnexion

4

5

3

Appuyer sur [Imprimer]

Définir les réglages de lecture appropriés.





Appuyer sur Début Impression

Retrait des supports de mémoire Clef USB

Lors du retrait des supports de mémoire, respectez toujours la procédure suivante. Si vous appliquez une procédure différente les retirer, vous risquez d'endommager les supports de mémoire et l'unité principale de l'appareil.



Appuyez sur 🛛





Sélectionnez les supports de mémoire, puis appuyez sur <Supprimer>.

	1
Chesia le périoletique USB à retites.	
support méncaire (d.)	
	-
	(T)
La Santar	
	ж "/
La support mimoire est connectil.	

3

Déconnectez les supports de mémoire du port UBS, puis appuyez sur <OK> <OK>.

Libérer les impressions sécurisées

Appuyez sur Secure Print.





Libérer les impressions sécurisées



Libérer les impressions sécurisées

Pour modifier les options d'impression depuis le MFP

Sélectionner un job





Réalisation d'une impression via mail



2

Envoyer une pièce jointe par mail à Impression.uniflow@ecp.fr



Vous êtes un **utilisateur** de Centrale Supelec, veuillez vous authentifier avec votre **badge ou votre code**, afin de récupérer vos impressions.





Sélectionner votre document à imprimer



Réalisation d'une impression depuis le Web



Veuillez tenir compte des informations avant de soumettre un fichier.



Accédez au portail Web : https://printweb.centralesupelec.fr/ig/





Veuillez vous authentifier avec votre code & Login





Vous êtes invité à choisir un fichier à soumettre via Parcourir...





Accéder à un MFP pour imprimer vos documents

Appuyez sur SCAN.





1

Pour numériser un document vers sa propre adresse de messagerie

Appuyez sur **Me l'envoyer**





Appuyez sur la touche verte





Pour numériser un document vers un autre compte :

1

Appuyez sur Nouv. destinataire



3

Saisir le destinataire





Appuyez sur la touche verte





Pour numériser un document vers un destinataire du groupe Centralesupelec



4

Appuyez sur Carnet d'Adresse



Renseigner le champ afin de rechercher le destinataire



Appuyez sur la touche verte



Numériser un document sur une clef USB



Insérer votre clef USB sur le coté droit du MFP

L'appareil prend en charge les périphériques mémoire USB au format FAT32/exFAT.





Sélectionner le bouton Lire et mémoriser



Numériser un document sur une clef USB

Sélectionner le support mémoire et choisir le dossier de destination.

🚨 admincanon 🧉	🔰 Lire et mémoriser	\$
💼 Menu principal	Spédifier un emplacement de mémorisation des données lues. 2 Support mémoire	
🏟 Menu rapide 🗾	Support mémoire (A:)	7.2960 7.4560
📫 Didacticiel		
Raccourci Réglages/Enreg.		
	t Haut Vérifier infos support →	



4

Appuyer sur [Lire]

Définir les réglages de lecture appropriés.



5 Appuyer sur la touche verte



Si l'écran suivant s'affiche après la lecture du dernier lot d'originaux, appuyer sur [Début mémo.].

Si l'original est placé sur la vitre d'exposition, appuyer sur) pour lire chaque original.



Pour vous déconnecter



La déconnexion est automatique au delà de 2 minutes d'inutilisation du matériel

Appuyez sur la touche



du tableau de bord



Remplacement des cartouches de toner



Ne remettez jamais une cartouche de toner vide que vous venez de retirer même si vous l'avez secouée.

La commande de cartouches de toner est automatique. Veillez à utiliser uniquement le stock de ce périphérique.

1

Lorsque le message « **Remplacer cartouche de toner** » apparaît, appuyez sur en bas à droite et remplacez la cartouche de toner de la couleur indiquée comme suit :

Remplacement des cartouches de toner



2 Faites coulisser le panneau de commande vers la droite et ouvrez le capot avant de l'appareil.





Sortez la cartouche de toner.

Sortez la cartouche d'encre de la couleur indiquée à l'écran.





4 Déballez une nouvelle cartouche de toner de la boîte.



Remplacement des cartouches de toner

5 La partie blanche de la nouvelle cartouche de toner vers le haut, secouez la cartouche de toner de haut en bas environ 10 fois. Secouer la cartouche de toner homogénéise le toner à l'intérieur.



IMPORTANT Ne mettez pas la partie blanche de la cartouche de toner vers le bas. Cela peut empêcher le toner d'être libéré correctement.



Remplacement des cartouches de toner

6

Installez la nouvelle cartouche de toner.

- Avant d'installer la cartouche d'encre, assurez-vous que la couleur de la cartouche d'encre et la couleur indiquée sur le logement de l'appareil sont les mêmes.
- La surface plate de l'extrémité de la cartouche d'encre vers le bas, faites glisser la cartouche d'encre dans l'appareil aussi loin que possible.



7

Fermez le capot avant de l'appareil et faites coulisser le panneau de commande vers la gauche.

Remplacement du réceptacle de toner usagé



Faites coulisser le panneau de commande vers la droite et ouvrez le capot avant de l'appareil.



2 Retirez le réceptacle de toner usagé. Saisissez le réceptacle de toner usagé des deux côtés et tirez-le vers vous.



IMPORTANT Ne basculez pas le réceptacle de toner usagé, cela risque de faire écouler le toner dans le bac.

Remplacement du réceptacle de toner usagé



Retirez un nouveau réceptacle de toner usagé de la boîte.



4

Placez le réceptacle de toner usagé que vous avez retiré dans une boîte.

Utilisez le sac inclus dans la boîte du nouveau réceptacle de toner usagé. Enroulez fermement l'ouverture du sac pour que le toner ne s'échappe pas, et placez le tout dans la boîte.



Remplacement du réceptacle de toner usagé



Installez le nouveau réceptacle de toner usagé.





6 Fermez le capot avant de l'appareil et faites coulisser le panneau de commande vers la gauche.

Un problème ?



Contactez le support bureautique

6878 (01 75 31 68 78)

informatique@centralesupelec.fr