Guide de formation Multifonctions IR Advance C3926i





Sommaire

La nouvelle méthode d'impression en 1 clin d'œil	3
L'impression sécurisée	4
La politique d'impression	5
Première authentification	7
Authentification	8
Réalisation d'une copie	9
Réalisation d'une impression depuis un PC	15
Réalisation d'une impression depuis un MAC	16
Libérer les impressions sécurisées	17
Réalisation d'une impression depuis le Web	20
Réalisation d'une numérisation	21
Déconnexion	24
Remplacement des cartouches de toner	25
Remplacement du réceptacle de toner usagé	29
Un problème ?	32

La nouvelle méthode d'impression en 1 clin d'œil



L'impression sécurisée

Les fonctions associées, impression sécurisée et Follow-Me apportent une économie de près de 30% sur les volumes imprimés,

Réduisent le gaspillage et les coûts en libérant uniquement les documents demandés par l'utilisateur,

Assurent la confidentialité des documents sur le réseau,

Les documents suivent l'utilisateur quel que soit le modèle ou le site du périphérique utilisé,

Une plus grande simplicité d'utilisation et une convivialité accrue permettent aux utilisateurs de gagner du temps,

L'impression sécurisée permet de remplacer de coûteuses imprimantes individuelles par des périphériques de groupe de travail,

L'impression est effectuée uniquement après authentification de l'utilisateur sur le MFP, d'où un temps d'attente avant impression.

La politique d'impression

Authentification par badge ou code pour :





Copier

Numériser

Imprimer

La politique d'impression

Impression et copie N&B par défaut



Copie recto par défaut

Impression recto verso par défaut

Première authentification

Passez votre Badge sur le lecteur

Seul les badges de la technologie MIFARE sont acceptés.

Un **BIP** est émis lors du passage du Badge compatible.



Vous êtes invité à renseigner votre : Code badge



Dès lors, vous accédez aux différentes fonctions



Authentification



Fonctions du multifonctions





Appuyez sur Copie.





L'écran de fonction copie apparait.



Placez les documents face vers le haut.



Placez les documents face vers le bas.



Saisissez le nombre de copies souhaité.



Appuyez sur Début.



Le **N&B** et le **recto verso** sont paramétré **par défaut**.

Si vous en avez les droits, sélectionnez le mode **couleur**.



			Vérifier ré	glages
Noir et blanc	100 %	∎⊑ A4	1	
Choisir couleur	1/1 Taux repro 🖡	Choisir papier	Réglages préc.	Réglages Favoris
Haut contre bord latéral	P		Texte/Photo/ Carte	
Orientation	Recto verso	Densité	Type d'original	Copier carte

Il est possible de sélectionner le **magasin papier**. La machine est en outre réglée pour reconnaitre automatiquement le format de l'original.





Il est possible de lire les originaux en **recto** et **recto verso**.



Réalisation d'une impression depuis un poste PC

1

Cliquez sur Fichier puis Imprimer.

2 Choisissez l'imprimante :

\\uniflow-server.centralesupelec.local\imprimante_CS

3

Spécifiez les réglages d'impression nécessaires et cliquez sur [OK].

👼 Propriétés de : \\UNIFLOW-SER	/ER\imprimante_CS	X			
Paramètres de base Configuration pa	ge Finition Alimentation papier Qualité				
Profil :	Profil : Ajouter(1) Modifier(2)				
Méthode de sortie :					
	Format de page(S) : A4 Format de sortie(Z) : Auster au format de page	Copies(Q) : 1 (1 à 999) Orientation A O Portrait A O Paysage			
	Mise en page(Y) :	☐ Echelle manuelle Mise à l'échelle(G) : 100 ♣ % [25 à 400]			
	Impression recto/recto verso/au format brochure :	Origine au centre(5)			
	Impression recto verso ~				
A4 [Mise à l'échele : Auto]	Emplacem. reliure(B) :				
	Bord long [gauche]	Gouttière			
	Agrafer/Assembler/Grouper(H) :				
Affichage des paramètres(V)	Assembler ~				
Rétablir les paramètres par défaut	Mode couleur : Auto [Couleur/N&B]				
		OK Annuler Aide			

Réalisation d'une impression depuis un poste MAC



Cliquez sur Fichier puis Imprimer.

2 Choisissez l'imprimante :

smb://uniflow-server.centralesupelec.local/imprimanteCSMAC



Spécifiez les réglages d'impression nécessaires et cliquez sur [OK].

Copies Pages	: toutes	0	

Libérer les impressions sécurisées

Appuyez sur Secure Print.





Libérer les impressions sécurisées



Libérer les impressions sécurisées

Pour modifier les options d'impression depuis le MFP

Sélectionner un job





Réalisation d'une impression depuis le Web



Veuillez tenir compte des informations avant de soumettre un fichier.



2

Accédez au portail Web : https://uniflow-web.centralesupelec.fr/ig

Veuillez vous authentifier avec votre login court et votre mot de passe CentraleSupélec

Utilisateur:	
Mot de passe:	
	Rester connecté sur cet appareil
	[]
	Login
	CentraleSupélec

Note : Vous pouvez connaître votre login court en vous rendant sur la page « Votre code d'accès » dans <u>https://moncompte.centralesupelec.fr/people/me/codeacces</u>

Vous êtes invité à choisir un fichier à soumettre via Parcourir...

uniFLOW		
Nom:	Mélanie Tavares Soares	
Information:	Attention (such lie montails de follows sauvants sont accedes : - PRE (and prime i dock, dock, and prime, sont, sont, sont, - Doner Office (and prime, sont, sont, sont, sont, sont, - Rochers mones (liem, and prime, sont, sont, sont, sont) - Rochers mones (liem, and prime, sont, sont, sont) - Rochers and the following and dock and part contains (in accedence sauvants: V,), ?, ?, ?, ., ., ; - Lie no new dis following and dock and part contains (in accedence sauvants: V,), ?, ?, ?, ., ., ;	
Nombre d'exemplaires:	1 *	
Recto-verso:	Bord long 👻	
Agrafe:	Aucune 🗸	
Impression codeur:		
Choisir le Fichier:	Croser on ficher Auton ficher diese	
	Ferme la session	Souriettre



Accéder à un MFP pour imprimer vos documents

Réalisation d'une numérisation

Appuyez sur Lire et envoyer.



Réalisation d'une numérisation



Pour numériser un document vers sa propre adresse de messagerie

1

Appuyez sur Me l'envoyer





Appuyez sur Début



Réalisation d'une numérisation



Pour vous déconnecter



La déconnexion est automatique au-delà de 2 minutes d'inutilisation du matériel

Appuyez sur « Déconnexion » en haut à droite



Remplacement des cartouches de toner



Ne remettez jamais une cartouche de toner vide que vous venez de retirer même si vous l'avez secouée.

La commande de cartouches de toner est automatique. Veillez à utiliser uniquement le stock de ce périphérique.

1

Lorsque le message « **Remplacer cartouche de toner** » apparaît, appuyez sur en bas à droite et remplacez la cartouche de toner de la couleur indiquée comme suit :

Remplacement des cartouches de toner



Faites coulisser le panneau de commande vers la droite et ouvrez le capot avant de l'appareil.





Sortez la cartouche de toner.

Sortez la cartouche d'encre de la couleur indiquée à l'écran.





4 Déballez une nouvelle cartouche de toner de la boîte.



Remplacement des cartouches de toner

5 La partie blanche de la nouvelle cartouche de toner vers le haut, secouez la cartouche de toner de haut en bas environ 10 fois. Secouer la cartouche de toner homogénéise le toner à l'intérieur.



IMPORTANT

Ne mettez pas la partie blanche de la cartouche de toner vers le bas. Cela peut empêcher le toner d'être libéré correctement.



Remplacement des cartouches de toner

6

Installez la nouvelle cartouche de toner.

- Avant d'installer la cartouche d'encre, assurez-vous que la couleur de la cartouche d'encre et la couleur indiquée sur le logement de l'appareil sont les mêmes.
- La surface plate de l'extrémité de la cartouche d'encre vers le bas, faites glisser la cartouche d'encre dans l'appareil aussi loin que possible.



7

Fermez le capot avant de l'appareil et faites coulisser le panneau de commande vers la gauche.

Remplacement du réceptacle de toner usagé



Faites Ouvrez le capot du réceptacle de toner usagé. Saisissez le bord gauche du capot pour l'ouvrir.



2 Retirez le réceptacle de toner usagé.

Saisissez Après avoir sorti à moitié le réceptacle de toner usagé, retirez-le complètement en le tenant par la poignée du haut.





IMPORTANT Ne basculez pas le réceptacle de toner usagé, cela risque de faire écouler le toner dans le bac.

Remplacement du réceptacle de toner usagé



Retirez un nouveau réceptacle de toner usagé de la boîte.





Placez le réceptacle de toner usagé que vous avez retiré dans une boîte.

Utilisez le sac inclus dans la boîte du nouveau réceptacle de toner usagé. Enroulez fermement l'ouverture du sac pour que le toner ne s'échappe pas, et placez le tout dans la boîte.



Remplacement du réceptacle de toner usagé



Installez le nouveau réceptacle de toner usagé.



Poussez le réceptacle de toner usagé aussi loin que possible. Si le réceptacle de toner usagé n'est pas installé correctement, le dispositif de fermeture du réceptacle peut ne pas être activé lors de son retrait, ce qui peut provoquer la dispersion du toner.

6 Fermez le capot du réceptacle de toner usagé.

Un problème ?



Contactez le support bureautique

6878 (01 75 31 68 78)

informatique@centralesupelec.fr